

Garden **GRÖÖM** "Midi"

Veilige heggenschaar

Original Operating Instruction

GG10



PR8458-535517

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanvullende aanwijzingen voor de bediening:

Bedoeld gebruik:

Uw heggenschaar wordt aangestuurd door een motor voor het trimmen van heggen, struiken, heesters en sierplanten en is voorzien van een cirkelmes. De maximaal te knippen dikte van de takken is 10 mm. Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in uw privé tuin. Lees deze gebruiksaanwijzing voor iedere keer dat u de heggenschaar gebruikt. Neem bij ieder gebruik de nodige voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid, zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing en via de diverse pictogrammen op het apparaat. Controleer het apparaat voor en tijdens het gebruik op eventueel aanwezige elektrische of mechanische schade. Indien u schade constateert, stop dan direct het gebruik en neem contact op met een geautoriseerd reparatiebedrijf.

Onjuist gebruik:

Alle manieren van gebruik die niet expliciet vermeld staan in de gebruiksaanwijzing worden bestempeld als onjuist gebruik. Voor alle materiele schade en persoonlijk letsel die hiervan mogelijk het gevolg zijn neemt de fabrikant geen verantwoording. Door gebruik van niet originele onderdelen vervalt bovendien de garantie op het product.

Blijvend risico:

Zelfs bij volledig verantwoord gebruik blijft enig risico op verwonding bestaan. Gezien het type en de uitvoering van het apparaat dient u altijd alert te blijven als het gaat om de volgende zaken:

- Contact met het bovenste (onbeschermd) messenblad (snijwonden).
- De handen in het werkende apparaat steken (snijwonden).
- Onverwachte, plotselinge bewegingen van het te knippen materiaal (snijwonden).
- Het wegslingeren van afgebroken stukjes van de snijtanden.
- Het wegschieten van afgeknipt materiaal.
- Gehoorschade, indien geen aanbevolen gehoorbescherming wordt gedragen.
- Het inhaleren van heel kleine afgeknipte deeltjes.

Waarschuwing: Lees alle waarschuwingen betreffende veiligheid en lees alle aanwijzingen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schok, brand en/of zwaar letsel tot gevolg hebben. Bewaar deze aanwijzingen en waarschuwingen zodat u ze later nog eens door kunt lezen.

Met de term 'gemotoriseerd gereedschap' in de waarschuwingen wordt bedoeld gereedschap dat werkt op elektriciteit (met snoer) en op batterijen/accu (draadloos).

1. Werk in een veilige omgeving.

- a. Zorg voor een opgeruimde en goed verlichte werkomgeving. Rommelige en donkere omgevingen leiden sneller tot ongelukken.
- b. Gebruik gemotoriseerd gereedschap nooit in een ontvlambare omgeving, b.v. in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Bij dit soort gereedschap komen vonken vrij die stof of gassen kunnen doen ontbranden.
- c. Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u dergelijk gereedschap gebruikt. Aflleiding kan zorgen dat u de controle over het apparaat verliest.

2. Elektrische veiligheid.

- a. De stekker moet geschikt zijn voor het te gebruiken stopcontact. Probeer nooit om stekkers te veranderen. Gebruik nooit adapterstekkers met geaard gemotoriseerd gereedschap. Originele stekkers en stopcontacten verminderen de kans op elektrische schok.
- b. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. De kans op elektrische schok is groter wanneer uw lichaam geaard is.
- c. Stel gemotoriseerd gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in een gemotoriseerd stuk gereedschap vergroot de kans op elektrische schok.
- d. Wees voorzichtig met elektrische snoeren. Gebruik het netsnoer niet om het apparaat mee op te tillen en trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer bij hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen vandaan. Beschadigde of verwarde netsnoeren vergroten de kans op elektrische schok.
- e. Wanneer een gemotoriseerd apparaat buitenshuis wordt gebruikt, maak dan gebruik van een verlengsnoer, geschikt voor gebruik buiten. Hierdoor vermindert de kans op elektrische schok.
- f. Indien u gemotoriseerd gereedschap in een vochtige omgeving moet gebruiken, maak dan gebruik van een stopcontact dat is aangesloten op een aardlekschakelaar. Hierdoor vermindert de kans op elektrische schok.

3. Persoonlijke veiligheid.

- a. Blijf alert, kijk naar wat u aan het doen bent en gebruik gemotoriseerd gereedschap met beleid. Bedien een dergelijk apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- b. Draag beschermende kleding en hulpmiddelen. Draag altijd een beschermende bril. Het dragen van een stofmasker, of schoenen met antislip zolen, een helm of oorbeschermers verminderen de kans op lichamelijk letsel.

Original Operating Instruction

- c. Voorkom dat het apparaat onbedoeld ingeschakeld wordt. Controleer dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de batterijen of accu aansluit, of bij het oppakken en verplaatsen van het apparaat. Het dragen van dit soort gereedschap terwijl u een vinger op de aan/uit schakelaar houdt kan tot ongelukken leiden.
- d. Verwijder eventuele stelsleutels of ander gereedschap voordat u het apparaat inschakelt. Een sleutel die nog vastzit aan een bewegend onderdeel van het apparaat kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- e. Overstrek uzelf nooit. Zorg altijd voor een juiste balans en evenwicht. Hierdoor houdt u de controle over het apparaat, ook in onverwachte situaties.
- f. Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding en geen sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen altijd bij de bewegende delen vandaan. Losse kleding, haar en sieraden kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
- g. Indien het apparaat wordt geleverd met hulpstukken bv. voor het opvangen van stof, zorg dan dat deze goed worden aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het gebruik van hulpmiddelen om stof op te vangen kan de kans op luchtwegirritatie bv. verminderen.
4. Gebruik en onderhoud van gemotoriseerd gereedschap.
- a. Forceer een gemotoriseerd apparaat nooit. Gebruik alleen een apparaat dat geschikt is voor het beoogde doel. Een geschikt apparaat klaart de klus beter en op een veilige wijze.
- b. Gebruik een gemotoriseerd apparaat nooit wanneer de aan/uit schakelaar niet werkt. Wanneer de schakelaar niet goed werkt is het apparaat gevaarlijk en dient het gerepareerd te worden.
- c. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen/accu uit het apparaat voordat u aanpassingen doet, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke voorzorgsmaatregelen verkleinen de kans om het apparaat ongewild in te schakelen.
- d. Berg gemotoriseerd gereedschap altijd op buiten bereik van kinderen en laat mensen die het apparaat niet kennen en de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen het apparaat niet gebruiken. Laat het apparaat, indien beschadigd, repareren alvorens het weer te gebruiken.
- e. Pleeg regelmatig onderhoud. Controleer of de bewegende delen nog steeds vrij kunnen bewegen, of onderdelen nog heel zijn en of er niets is dat het goed functioneren van het apparaat zou kunnen belemmeren. Laat het netsnoer, indien beschadigd, eerst repareren voor gebruik. Er gebeuren veel ongelukken doordat apparaten niet goed onderhouden zijn.
- f. Houd apparaten die moeten snijden schoon en scherp. Goed geslepen onderdelen lopen minder snel vast en zijn beter te hanteren.
- g. Gebruik het apparaat, de accessoires en diverse onderdelen zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing, waarbij u rekening houdt met de werkomstandigheden en de te klaren klus. Onjuist gebruik kan gevaarlijke situaties opleveren.
5. Onderhoud.
- Geef gemotoriseerd gereedschap in onderhoud bij een erkend reparateur en laat onderdelen alleen door originele onderdelen vervangen. Hierdoor blijft veiligheid van het apparaat gehandhaafd.

Original Operating Instruction









Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is dient dit te gebeuren door de fabrikant of een erkend agent om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Veiligheidswaarschuwingen voor heggenscharen:

- Houd alle lichaamsdelen weg bij de messen. Verwijder gesneden materiaal niet en houd materiaal dat nog geknipt moeten worden niet wanneer de messen in beweging zijn. Controleer of het apparaat echt is uitgeschakeld voordat u vastzittend materiaal verwijdert. Een moment van onachtzaamheid kan zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Draag de heggenschaar aan de handgreep, wanneer de messen stilstaan. Gebruik tijdens transport en wanneer u het apparaat opbergt altijd de speciale beschermhoes voor de messen. Op deze manier vermindert u de kans op lichamelijk letsel.
- Houd het snoer altijd bij de messen weg. Tijdens het knippen kan het snoer wegzakken in de heg en kan dus per ongeluk door de messen worden doorgesneden.

Original Operating Instruction

Enkele van onderstaande symbolen kunnen op uw heggenschaar staan. Bekijk ze goed en wat ze aangeven. Een juiste interpretatie van deze symbolen zorgt voor een veilig en effectief gebruik van het gereedschap.

SYMBOOL	UITLEG
	Bescherming klasse II
	Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig om het risico op letsel zoveel mogelijk te beperken.
	Haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer netsnoer of verlengsnoer beschadigd zijn.
	Gebruik dit apparaat nooit in de regen.
	Draag oorbeschermers tijdens gebruik van de heggenschaar
	Draag een veiligheidsbril tijdens gebruik van de heggenschaar
	Draag een stofmasker tijdens gebruik.
	Binnen de EU wordt dit pictogram gebruikt om aan te geven dat dit apparaat geen huishoudelijk afval is. Oude apparaten bevatten materialen die recyclebaar zijn, en die wanneer ze in de vrije natuur terecht komen schade kunnen toebrengen aan het milieu en aan de mens. Breng dit apparaat dus naar het recycleperron of stuur het terug naar uw verkooppunt. Zij zorgen dan dat het apparaat gerecycled wordt.

Original Operating Instruction

Model nummer:GG 10
 Netvoeding:230V ~ 50 Hz
 Vermogen:300W
 Toerental onbelaste motor:3400/min

Klasse II apparaat

Is in overeenstemming met de Europese en Britse

veiligheid en de EMC voorschriften.

Geluidsniveau: geluidsdruk: 82 dB (A), geluidsniveau 97 dB (A), trillingsniveau 4.04m/s².

Gespecificeerde vibratie emissiewaarde volgens 6.2 tot EN 60745-2-15. Deze waarde kan ook van toepassing zijn op een andere heggenschaar met dezelfde constructie en energietoevoer.

De gespecificeerde vibratie emissiewaarde beperkt de werkuren. Wanneer u een tintelend gevoel in de vingers ervaart of de kleur uit de vingers wegtrekt, stop dan met het gebruik. Waarschuwing: de feitelijke waarde van de vibratie emissie tijdens gebruik kan afwijken van wat in de gebruiksaanwijzing staat of van wat de fabrikant aangeeft. Dit kan veroorzaakt worden door onderstaande factoren, die u voor gebruik na kunt gaan.

- Wordt het apparaat op de juiste manier gebruikt?
- Wordt de juiste manier om te knippen gebruikt en wordt die correct uitgevoerd?
- Bevindt het apparaat zich in goede staat?
- Zijn de messen scherp genoeg en wordt het juiste mes gebruikt?
- Zijn de, indien aanwezig, antitrilling handvatten geplaatst en zitten ze goed vast?

Indien u een onaangenaam gevoel ervaart of wanneer de kleur uit uw vingers wegtrekt tijdens gebruik, stop dan direct. Neem voldoende rustpauzes. Wanneer u te weinig pauzes inlast kunt u last krijgen van een hand/arm vibratiesyndroom.

Er dient een juiste balans te zijn tussen werk en pauze. Op deze manier kan de feitelijke arbeidsduur verkort worden. Beperk het risico zoveel mogelijk, u wordt aan trillingen blootgesteld. Onderhoud de machine dan ook zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat met grote regelmaat wordt gebruikt is het raadzaam om anti trilling handvatten aan te schaffen.

Gebruik het apparaat niet bij temperaturen van 10°C of lager. Maak een werkplan zodat de vibratiebelasting zoveel mogelijk beperkt wordt.

Dat het apparaat wat lawaai maakt is niet te voorkomen. Gebruik het apparaat dan ook alleen op tijden dan u anderen niet overmatig hindert. Neem voldoende rustpauzes en beperk daarmee de arbeidsduur. Draag tijdens gebruik geschikte gehoorbescherming, en dat geldt ook voor mensen die in de directe nabijheid aan het werk zijn.

EC- Declaration of Conformity

Europese gemeenschap conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij, LM Products, Bolderweg 35, 1332 AZ Almere, The Netherlands

dat onderstaand apparaat voldoet aan de eisen omtrent veiligheid en gezondheid van de Europese Richtlijnen (zie item 4), gebaseerd op type en ontwerp, zoals door ons in omloop gebracht.

Dit document heeft uitsluitend betrekking op het machinale deel, in de staat waarin het op de markt werd gebracht, waarbij componenten die zijn toegevoegd en/of bediening die vervolgens door gebruiker wordt uitgevoerd, worden uitgesloten.

1. Productomschrijving/ functie: Heggenschaar voor het snoeien van heggen.
2. Type: Garden Groom Midi
3. Serienummer:
4. Richtlijnen: Machinerichtlijn 2006/42/EG
5. Gebruikte geharmoniseerde standaarden: LM Products, Bolderweg 35, 1332 AZ Almere
The Netherlands

EN 60745-1:2009, EN 60745-2-15:2009,
EN ISO 3744:1994, ISO 11904:1991
EN55014-1: 2006, EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008,
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EN61000-3-2:2006;
6. Documentverantwoordelijke:
Additioneel gebruikte EG richtlijnen Richtlinie über EMV 2004/108/EG
EMC Directive 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low Voltage Directive 2006/95/EC
Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG für
zur Verwendung im Freien vorgesehene
Geräte und Maschinen.
Outdoor- Noise- Directive 2000/14/EC
- Gemeten geluidrukniveau : 95,2 dB (A)
Gegarandeerd geluidrukniveau: 98 dB (A)
Conformiteitsassessmentmethode volgens Annex V/Richtlijn 2000/14EG

7. Datum, plaats, geautoriseerde handtekening
22 januari 2010, Almere,
8. Titel ondertekenaar: CEO

Mevr. L. Molder-Derksen

