



GEBRUIKSAANWIJZING

Maak het leven eenvoudiger!

Minder inspanning, minder tijd, en minder energie.

Dit innovatieve ontwerp met ingebouwd wringsysteem levert een krachtig reinigingsresultaat en neemt praktisch al het restwater op.

Natte mop of droge zwabber, hij reinigt, stoft en laat geen strepen achter.

De unieke mop, gemaakt van microfiber, is super absorberend en sterk tegen vuil, gemorste dingen, haren en vlekken. Uitermate geschikt voor het reinigen van alle soorten harde oppervlakken.

Wanneer u hem als droge zwabber gebruikt is het microfiber materiaal ultradun en zacht, perfect voor het afnemen van vloeren, ook onder de meubels.

Ergonomisch ontwerp.

Dankzij de lichtgewicht, ultradunne steel met een traploze hoekinstelling is het werkelijk een perfect reinigingsapparaat. Snel en zonder inspanning.

Verwisselbare mophoofden.

Gebruik verschillende mophoofden voor de verschillende schoonmaakklassen.

Gebruik er een voor de slaapkamers, een voor de woonkamer, een voor buiten, een voor de auto en ga zo maar door.

Iedere mop kan wanneer het nodig is, met de hand of in de wasmachine gewassen worden (fijne- of wolwasprogramma) op maximaal 40° C.

Centrifugeert mophoofd volledig droog.

Geen vuile handen meer!

Eenvoudig en zonder inspanning!

Hoe gebruikt u Spin & Go.



A. Mophoofd loskoppelen:

Ga met een voet op de microvezel draden van de mop staan aan de rand van de bovenste schijf. Duw nu de steel weg in de richting van de schroef. De bovenste schijf komt nu los van het mophoofd.

B. Plaatsen/ vervangen van het mophoofd:

Zet de schijf bovenop het mophoofd, maar onder een hoek. Ga vervolgens met een voet op de schijf staan. De boel is goed bevestigd wanneer u een 'klik' hoort.



C. De hoek waaronder u de steel kunt houden is variabel.



D. Maximum waterniveau:

Vul de emmer tot maximaal het aangeven niveau binnenin de emmer, om morsen te voorkomen.

E. Spoel het mophoofd in het water door de steel naar boven en beneden te bewegen totdat al het vuil uit het mophoofd in het water terecht is gekomen.

F+G. Uitwringen:

Zet het mophoofd recht op in het wringgedeelte en druk hem naar beneden. Houd de steel losjes vast en druk het pedaal enkele malen in zodat het wringgedeelte gaat draaien om het mophoofd droog te zwaaien. Tijdens het wringen de steel niet naar beneden drukken.

Vochtcontrole: hoe vaker u op het pedaal drukt, hoe minder vocht er in het mophoofd achterblijft.

U kunt Spin& Go gebruiken voor:



Kantoor/
Thuis



Trap



Alle soorten
vloeren



Glas/
ramen



Onder
meubilair




Lastige
plaatsen



Auto/
boot

Onderdelen en functies:






O: Plaats het microfiber mophoofd in zijn geheel in het wringgedeelte en houd de steel hierbij rechtop zodat hij niet gaat hobbelen tijdens het centrifugeren.



X: Enkele van de microfiber draden hangen buiten het wringgedeelte en de steel wordt niet goed rechtop gehouden.



O: Houd de steel losjes vast wanneer u het voetpedaal indrukt.



X: Druk de steel niet stevig naar beneden wanneer u op het voetpedaal trapt, dit verhindert een goede centrifugeerwerking.



O: Houd uw hiel vrij van de grond en trap snel 4-6 keer achter elkaar op het voetpedaal om het wringmechanisme zo snel mogelijk te laten draaien.



X: Met hiel op de grond en/of te langzaam het pedaal naar beneden duwen maakt het lastig om voldoende draaisnelheid te realiseren.

WAARSCHUWING:

- Houd alle lichaamsdelen bij het wringgedeelte vandaan tijdens het centrifugeren.
- Houd ook alle lichaamsdelen weg bij het mechanische gedeelte achter het voetpedaal.
- Gebruik het apparaat alleen op de manier zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en gebruik geen hulpstukken anders dan door de fabrikant aangegeven.
- Het apparaat niet gebruiken wanneer hij niet goed functioneert.
- Houd kinderen en huisdieren te allen tijde bij het apparaat vandaan.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter in de ruimte waarin het apparaat zich bevindt.
- Wanneer het apparaat niet naar behoren werkt kunt u contact opnemen met de klantenservice.



Gedistribueerd door:
Tel Sell
Bolderweg 35
1332 AZ Almere
www.telsell.com
0900-9392